

かんたん5ステップ！！

# キコウエル kikowell の使い方



- 1 本体の「DC IN 5V」に電源ケーブルを接続する      2 コンセントに電源アダプターを接続する



- 3 「音量調整つまみ」を、卓上マイクは【13時】に、グースネックは【最大（右に回し切った状態）】に合わせる。  
4 本体の「マイク」にマイクのケーブルを接続する、グースネックの場合は上部に挿す。



- 5 緑のランプがついているのを確認する。



これでセット完了 ✨

## 使用上の注意

音量は推奨値にセットされていれば、ほとんどの環境で問題なく聞こえます。  
音量を調節する場合は、大きくしすぎると音の聞こえる範囲が広がりますのでご注意ください。

ご不明な点は [sales@dream-pa.jp](mailto:sales@dream-pa.jp) までご連絡ください ☆株式会社ドリーム